

BEDIENUNGSANLEITUNG

Tragbarer Bluetooth Lautsprecher

Funktionen, Eigenschaften:

- Musikwiedergabe von MicroSD-Karten
- Eingebauter, wiederaufladbarer Akku
- Gumierte Fläche an der Unterseite des Lautsprechers
- Micro USB-Ladekabel
- USB Anschluss, DC5V/AUX Anschluss

Aufladen:

Vor der ersten Verwendung muss der Lautsprecher vollständig aufgeladen werden. Schließen Sie das Ladekabel an den Micro USB-Anschluss des Geräts und anschließend an den USB-Anschluss Ihres PCs an. Während des Ladens leuchtet die rote Leuchte an der Seite rot auf. Die rote Leuchte erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

Bluetooth-Modus:

Prüfen Sie, ob das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, über Bluetooth-Funktion verfügt. Diese Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf der Verpackung Ihres Telefons oder Gerätes.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die Randbeleuchtung an der Unterseite blinkt, ebenso erscheint ein Ton mit dem Hinweis, auf die Bluetooth Funktion.
2. Lesen Sie für Aktivierung des Bluetooth-Modus und der Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons oder Gerätes die Gebrauchsanweisung dieses Gerätes.
3. Starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten auf Ihrem Telefon oder Gerät und wählen Sie den Lautsprecher aus (BT Speaker).
4. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein weiterer Piepton .

Der Lautsprecher ist nun bereit, Musik wiederzugeben oder Anrufe zu beantworten.

Hinweis: Einige Mobiltelefone oder Geräte stellen nach dem erneuten Einschalten die Verbindung automatisch wieder her.

Ein-/Ausschalten

- Zum Einschalten den OFF/ON Schalter auf ON umlegen. Die Leuchten blinken nun.
- Zum Ausschalten den OFF/ON Schalter auf OFF umlegen. Die Leuchten schalten sich aus.

Wiedergabe/Pause/Vor- und Zurück

Das Gerät ist mit bebilderten Tasten ausgestattet, für Zurück- und den Vorlauf, sowie Pause. Die Lautstärke (-/+) wird über die Zurück- und Vorlauftasten gesteuert, in dem diese länger gedrückt werden.

Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie zum Aufladen nur den USB-Anschluss des Computers oder ein 5V DC Ladegerät, das an die USB-Schnittstelle passt. Nur unter normalen Umgebungsbedingungen verwenden und aufbewahren. Das Gerät keinen extremen Bedingungen wie Feuer oder Wasser oder anderen extremen Umgebungseinflüssen aussetzen, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann. Schmutz oder andere Gegenstände fernhalten, um die Lautsprecher oder Anschlüsse nicht zu blockieren. Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu öffnen oder zu zerlegen. Dadurch wird der Lautsprecher beschädigt. Wenn die Tonqualität des Lautsprechers nachlässt oder knackende Geräusche zu hören sind, kann dies auf schwache Batterie zurückzuführen sein. Bitte laden Sie das Gerät auf.

FEHLERSUCHE:

Kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass das Musikwiedergabegerät funktioniert und der Lautsprecher aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung korrekt hergestellt wurde.

Kein Ladevorgang

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden und das Kabel korrekt an das Gerät und den USB-Anschluss angeschlossen ist, über den das Gerät geladen werden soll. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass der PC oder das USB-Ladegerät eingeschaltet ist.

Entsorgung

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab. Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden. Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.