

# Anleitung Reiseadapter

Für EU-UK-US-CN-JAP-AU-SP  
(Modell C110A)

Bevor Sie den Universaladapter verwenden, lesen Sie bitte zuerst die folgende Bedienungsanleitung.

Dieser Universaladapter ist eine kompakte, einteilige Einheit mit internationalen Adapters und bietet einen Sicherheitsschutz für Kinder, eine Betriebsanzeige und einen Überspannungsschutz.

Dieser Artikel passt zu den Steckern in Europa (u.a. auch UK, Spanien), den USA, Thailand, China, Japan, Australien und fast jedem Land der Welt.

1. Ziehen Sie für Europa einfach den Stecker in der Mitte heraus. Schieben Sie den Stecker nach dem Gebrauch einfach wieder in die versenkte Ausgangs-Position.
2. Drücken Sie für UK / SPANIEN den grünen Schieberegler in die Position \* UNLOCK \*. Der Stecker wird herausklappen, den weißen Plastikstift herausziehen und dann den Knopf in die Position \* LOCK \* drücken. Nachdem Sie ihn verwendet haben, drücken Sie den Knopf in die Position \* UNLOCK \* und drücken Sie den Stecker zurück in das Loch und drücken Sie den Knopf zurück zur \* LOCK \* Position.
3. Für USA / JAPAN / CHINA / AUSTRALIEN / THAILAND: Schieben Sie den grünen Schieberegler in die Position \* UNLOCK \*. Der Stecker klappt heraus, schwenkt den Stecker dann in den gewünschten Winkel und drückt den Knopf in die Position \* LOCK \*. Drücken Sie nach dem Gebrauch den Knopf in die Position \* UNLOCK \* und schieben Sie den Stecker zurück in das Loch und drücken Sie den Knopf zurück in die Position \* LOCK \*.
4. Sie können dies an jede verfügbare Steckdose anschließen und dann Ihr Gerät an den Universaladapter anschließen. Wenn die Anzeigelampen rot leuchten, zeigt dies an, dass der Universaladapter funktioniert.

## WARNUNG:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Universaladapter verwenden.
2. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
3. Dieses Gerät wandelt KEINE Spannung um. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für den Betrieb Ihres Geräts aufweist, bevor Sie den Adapter verwenden, um mögliche Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden.
4. Schließen Sie bei Verwendung des Produkts nicht mehr als einen Stecker gleichzeitig an.