

# Porte-clé avec lecteur carte SIM et fonction horloge



## Manuel d'utilisation

### ATTENTION

- ❖ Veuillez d'abord lire entièrement la notice avant d'utiliser le protecteur de carte SIM.
- ❖ Les données dans la carte SIM et dans le protecteur de carte SIM vont être changées ou effacées durant la sauvegarde ou la restauration.

- ❖ N'essayez jamais de retirer la carte SIM durant la sauvegarde ou la restauration. La carte SIM et le protecteur de carte SIM pourraient être endommagés.
- ❖ Seulement 250 enregistrements peuvent être sauvegardés sur le protecteur de carte SIM.

### **Manuel d'opérations**

#### Capacités

- \* Peut enregistrer une carte SIM avec 250 numéros de téléphone
- \* S'éteint automatiquement au bout d'1 minute d'inactivité
- \* 2 boutons d'opérations

#### Sauvegarder les données de carte SIM dans l'appareil

Attention : La mémoire du Protecteur de carte SIM sera remplacée par la mémoire de la carte SIM

- \* Insérez la carte SIM dans le compartiment prévu
- \* Appuyez et maintenez « Backup » pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et sauvegarder les données de la carte SIM. « Backup » est affiché à l'écran
- \* Si « No SIM » est affiché, retirez la carte SIM et insérez-la à nouveau.
- \* Appuyez à nouveau sur « Backup » pour voir affiché « back » « ready » « 0 ».
- \* Appuyez sur « Backup » à nouveau pour commencer et une barre de progression va indiquer que la sauvegarde commence.
- \* « complete » sera affiché, ainsi que le nombre de contacts sauvegardés.
- \* Exemple : 125 contacts sauvegardés : l'appareil affichera « 1 » « 2 » et « 3 » conséutivement.

#### Restaurer les données de l'appareil à la carte SIM

Attention : La mémoire de la carte SIM sera remplacée par la mémoire de l'appareil.

Assurez-vous que la carte SIM est vide ou que les numéros de téléphone enregistrés vous sont inutiles avant d'insérer la carte SIM dans l'appareil.

- \* Insérez une carte SIM vide dans le compartiment prévu à cet effet
- \* Appuyez et maintenez « Restore » pendant 2 secondes pour allumer l'appareil

et restaurer les données depuis l'appareil à la carte SIM. « restore » est affiché

- \* Si « No SIM » est affiché, retirez la carte SIM puis insérez-là à nouveau.
- \* Appuyez sur « Restore » à nouveau pour voir affiché « restore » « ready » « rewrite SIM ?» « 0 »
- \* Appuyez sur « Restore » à nouveau pour commencer et une barre de progression indiquera que la restauration est en progrès.
- \* « complete » sera affiché et le nombre de données sauvegardées est affiché.

**ATTENTION :**

Selon les différentes capacités et longueurs de données de cartes SIM, des problèmes de stockage peuvent apparaître.

**Exemple1 :** La capacité de la carte SIM est de 100 mais il y a 110 enregistrements dans la mémoire de sauvegarde. Seulement les 100 premiers enregistrements seront sauvegardés.

**Exemple 2 :** Il y a 20 enregistrements **inutiles** dans la carte SIM et 5 enregistrements dans la mémoire de sauvegarde avant la restauration. Une fois la restauration effectuée, tous les anciens enregistrements de la carte SIM sont effacés et remplacés par les 5 de la mémoire de sauvegarde.

**Exemple 3 :** Si la capacité de la carte SIM est de 300, l'utilisateur devra supprimer des enregistrements avant la sauvegarde, ou le message « ERROR » apparaîtra

Certains caractères du nom peuvent manquer par discordance de longueur. Le message « Error » sera alors affiché.

## Messages d'erreur

Error+ A	Pas assez d'espace dans la carte SIM
Error+ b	L'ancienne carte SIM a un nom plus long que la nouvelle carte SIM
Error+ C	Error+ A & Error+ b
Error+ S	La mémoire de sauvegarde est vide
Error+ L	La carte SIM est verrouillée. (Veuillez enlever le code PIN et réessayer)

## RESTAURER L'APPAREIL

- \* Restaurer l'appareil s'il refuse de répondre
- \* Insérez un embout pointu dans le petit trou situé juste au-dessus de « RESET » à l'arrière de l'appareil.

## CHANGER LES PILES

Ce protecteur de carte SIM fonctionne avec une batterie lithium CR2025 ou une Eveready Energizer DL2025

Assurez-vous de lire les précautions suivantes avant de remplacer la batterie :

1. Remplacez la batterie seulement lorsque l'appareil est éteint.
2. Dévissez le cache-batterie et remplacez la batterie CR2025.

**Important :** Assurez-vous que les batteries sont installées correctement. Une polarité inversée pourrait endommager l'appareil.

3. Pour de meilleures performances et une durée d'utilisation plus longue, nous recommandons l'utilisation de piles CR2025 lithium de bonne qualité.
4. La mémoire est conservée de manière non-volatile, ce qui ne nécessite pas de sauvegarde de pile.

## Précautions de batteries

Une utilisation incorrecte des piles peut les enflammer ou les faire fuir, et par la même occasion endommager l'appareil. Notez les précautions suivantes.

- Assurez-vous que le pôle positif (+) de chaque pile est bien orienté dans la bonne direction.
- N'exposez pas les piles à des flammes, ne les court-circuitez pas.
- Ne laissez jamais de batterie morte dans le compartiment à batterie.
- Pour éviter des dommages causés par une fuite de liquide de batterie, remplacez les batteries au moins une fois tous les 2 ans.
- Ne tentez jamais de recharger la pile fournie avec l'appareil.
- S'il arrivait une fuite de batterie, nettoyez le compartiment de l'appareil immédiatement, en prenant soin de ne pas toucher le liquide avec votre peau.

**Conservez les piles hors de portée des enfants. Si inhalée ou en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.**

SCD04C-0001E