

Tragbarer Mini Lautsprecher

Kurzanleitung

PC/USB-Anschluss:

Verbinden sie das beigelegte USB-Kabel mit dem PC und dem tragbaren Mini Lautsprecher. Schalten sie den tragbaren Mini Lautsprecher mit dem "**ON**" Kopf ein, jetzt leuchtet ein blau/rotes Licht am Gerät auf und der Sound wird abgespielt.

Kopfhörer:

Verbinden sie die Kopfhörer mit dem Kopfhörereingang am tragbaren Mini Lautsprecher. Legen sie jetzt eine microSD bzw. microSDHC Speicherkarte mit abgespeicherten Musikdateien in den "microSD" Slot ein und drücken sie den "**ON**" Knopf. Jetzt wird der Sound per Kopfhörer abgespielt. Zum ein- und ausschalten der Musik drücken sie den "**>II**" Knopf am Gerät.

Musik abspielen:

Schalten sie das Gerät mit eingelegter Speicherkarte und abgespeicherter Musik mit dem Knopf "**>II**" ein. Zum einstellen der Lautstärke drücken sie "**VOL+**" für laute bzw. "**VOL-**" für leisere Lautstärke. Wenn sie ihre Play Liste abspielen wollen, drücken sie "**I<<**" oder "**>>I**". Zum ausschalten der Musik drücken sie den "**>II**" Knopf.

Akku aufladen:

Verbinden die den tragbaren Mini Lautsprecher mit ihrem USB Anschluss am PC und dem "**LINE IN/5V**" Anschluss am tragbaren Mini Lautsprecher um das Gerät aufzuladen.