

MANUEL D'UTILISATION


Ecouteurs sans fil Bluetooth (Noir) FA-BH14

FICHE TECHNIQUE

N° de modèle	WY-S14	Ver.	4,2
Profils Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	Gamme effective	10 mètres
Temps de musique	4 heures	Temps de conversation	5 heures
Autonomie	Jusqu'à 55 heures	Input	DC : 5V/80mAh
Temps de charge	1-2 heures		

VUE GÉNÉRALE

1	Dernière chanson / baisser le volume	4	Indicateur LED
2	Bouton multifonction : répondre ou rejeter les appels, play et pause	5	Port de chargement
3	+key Prochaine chanson / augmenter le volume		



Chargement de la batterie avec un câble micro USB

- Étape 1 : Insérez le câble de chargement USB dans le port qui prend en charge une alimentation de 5V (comme un adaptateur USB AC/DC ou un port USB PC).
- Étape 2 : Connectez le câble de chargement au port de charge des écouteurs.
- Quand la lumière rouge est allumée, les écouteurs sont en train de chargés.
- Quand la lumière rouge est éteinte, les écouteurs sont complètement chargés.
- Cela prend environ 1 à 2 heures pour charger les écouteurs complètement.

Avertissement

- La batterie est rechargeable.
- Premier chargement : veuillez veiller à ce que la batterie ait été complètement chargée avant la première utilisation.

COMMENT UTILISER

1) Allumer/éteindre les écouteurs

Fonctions	Opérations	Indicateur LED	Invite vocale
Allumer	Appuyez sur le bouton d'appel pendant 1 seconde et relâchez-le jusqu'à ce que la LED bleu soit allumée.	LED bleu clignote 3 fois.	Allumer
Éteindre	Appuyez sur le bouton d'appel pendant 3 secondes et relâchez-le jusqu'à ce que la LED rouge soit allumée.	LED rouge clignote 3 fois.	Éteindre

2) Apparier les écouteurs avec des appareils Bluetooth

A. Comment entrer dans le mode d'appariement

Fonctions	Opérations	Indicateur LED	Invite vocale
Entre en mode d'appariement	Soyez sur que les écouteurs soient éteints. Appuyez et maintenez le bouton d'appel pendant 3 secondes, et relâchez-le jusqu'à ce que la LED bleue clignote alternativement.	Les LED rouge et bleu clignotent alternativement	Appariement

B. Apparier les écouteurs avec un téléphone portable Bluetooth

Soyez sur que votre téléphone portable possède la fonction Bluetooth qui peut être utilisée.

Remarques : Les procédures spécifiques d'appariement peuvent varier avec différents téléphones. Veuillez vous référer au manuel de votre téléphone portable pour plus d'informations. Les étapes sont les suivantes :

- Veuillez garder les écouteurs et le téléphone portable dans une zone d'1 mètre pendant l'appariement.
- Faites entrer les écouteurs dans le mode d'appariement (LED rouge et bleu clignotent).
- Démarrer la fonction Bluetooth du téléphone and cherchez un nouvel appareil Bluetooth.

Après avoir recherché, sélectionnez « WY-S14 » dans la liste des appareils Bluetooth.

- Selon les indications, entrez le mot de passe ou PIN « 0000 » et appuyez sur « Oui » ou « Confirmer » (selon dépend des réglages Bluetooth de l'appareil).
- Après avoir réussi l'appariement, sélectionnez « WY-S14 » dans la liste des appareils Bluetooth, et
- Après avoir réussi à vous connecter, la LED bleue des écouteurs continuera à clignoter.

Remarques :

- Si l'appariement n'est pas réussi, veuillez éteindre les écouteurs puis ré-apparier.
- Lorsque l'appariement est réussi, les appareils appariés se rappelleront des autres. Sauf si les informations d'appariement sont effacées à cause d'un nouvel appareil, pas besoin d'apparier à la prochaine utilisation.
- La technologie Multilink autorise une connexion simultanée de deux appareils différents, répétez simplement le processus d'appariement sur les deux appareils.

3) Reconnecter à un appareil Bluetooth

- Connexion automatique**

Chaque fois que les écouteurs sont allumés, ils vont se connecter automatiquement au dernier appareil, bien sur l'appareil Bluetooth doit être connecté.

- Connexion manuelle**

Lorsque les écouteurs sont en mode autonomie et ne se connecte pas à un appareil HFP, appuyez une fois sur le bouton d'appel, les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil.

Remarques :

- Avant de connecter l'appareil Bluetooth, veuillez allumer la fonction Bluetooth de l'appareil.
- Sur certains appareils Bluetooth, les téléphones portables Nokia par exemple, vous devez autoriser la connexion automatique dans les paramètres du téléphone portable. Veuillez vous référer au manuel de votre téléphone portable pour plus d'informations.

4) Appeler avec les écouteurs

Fonction	Statut des écouteurs	Opération
Composition vocale	Autonomie	Appuyez et maintenez le bouton d'appel pendant 1 seconde, relâchez-le jusqu'à ce que l'indication auditive sonne, ensuite dites l'appel que vous voulez.
Recomposer le dernier numéro	Autonomie	Appuyez brièvement deux fois rapidement
Monter le son	Temps de conversation	Appuyez longuement + key
Baisser le volume	Temps de conversation	Appuyez longuement + key
Répondre à un appel	Sonnerie	Appuyez brièvement la touche d'appel
Rejeter l'appel	Sonnerie	Appuyez et maintenez le bouton d'appel pendant de longues périodes jusqu'à ce que vous entendiez son indicateur

- Tous les téléphones portables ne prennent pas en charge toutes les fonctions listées au dessus.
- Quelques fonctions et tonalités d'indication peuvent varier selon les différents téléphones.
- Lorsque le volume est au maximum ou minimum, vous entendrez une tonalité d'indication.

5) Écouter de la musique

Lorsque les écouteurs se connectent à un téléphone portable ou un transmetteur Bluetooth, vous pouvez profiter de la musique à travers un casque sans fil.

Fonction	Statut des écouteurs	Opération
Pause	Jouer de la musique	Appuyez brièvement sur le bouton d'appel

Play	Pause	Appuyez brièvement sur le bouton d'appel
Prochaine chanson	Jouer de la musique	Appuyez brièvement + key
Dernière chanson	Jouer de la musique	Appuyez brièvement + key
Augmenter le volume	Jouer de la musique	Appuyez longuement + key
Baisser le volume	Jouer de la musique	Appuyez longuement + key

Remarques :

- Pour certains téléphones mobiles, lorsqu'ils diffusent de la musique, la musique est transmise au haut-parleur du téléphone mobile, vous devez choisir "transmettre le son via Bluetooth" dans le "réglage" de l'interface de lecture musicale, puis choisir "WY-S14". "dans la liste des appareils, la musique sera transmise aux écouteurs. Veuillez vous reporter aux instructions de votre téléphone portable pour plus d'informations.
- Lorsque le volume du casque est réglé au maximum, vous entendrez une indication sonore.
- La fonction de dernière / prochaine chanson / pause de votre télécommande a besoin que votre téléphone mobile ou émetteur Bluetooth prenne en charge AVRCP. Veuillez vous reporter aux instructions de votre téléphone portable ou de votre émetteur Bluetooth pour plus d'informations.

6) LED

1. Mode de chargement de la batterie

Indicateur LED	Statut des écouteurs
La LED rouge s'allume	Changement
La LED rouge est éteinte, la LED bleue est allumé	Changement terminé

2. Mode de fonctionnement

Indicateur LED	Statut des écouteurs
Les LED rouge et bleue clignotent alternativement	Mode d'appariement
La LED bleue clignote brièvement 2 fois toutes les 1 secondes.	Non connecté à un appareil
Les LED rouge et bleue clignotent brièvement 3 fois toutes les 2 secondes.	Configurer la connexion HFP et A2DP
La LED rouge clignote 2 fois toutes les 20 secondes.	Batterie faible

Reconnecter à un appareil Bluetooth

A) Connexion automatique

Chaque fois que les écouteurs sont allumés, ils vont se connecter automatiquement au plus près et au dernier appareil.

B) Connexion manuelle au dernier appareil

Lorsque les écouteurs sont en mode autonomie et ne se connecte à aucun appareil, appuyez brièvement sur le bouton une fois, ils vont se connecter automatiquement au dernier appareil.