

# Lampe UV manucure 36W

## Manuel d'utilisation



## **Lire ces instructions attentivement avant usage. Lisez la notice en détails.**

**Fonction :** Cette lampe UV permet un séchage rapide du vernis à ongles.

### **Propriétés :**

- Poids : 1,5 kg pour la lampe 220 V
- Dimensions : 273\*234\*113 mm
- Puissance : 36 W
- Voltage 220 V – 240 V, 50 Hz ; 100 V – 120 V, 60 Hz
- Durée : 120 secondes
- Fonctionne avec 4 ampoules UV de 9 watt, remplacez régulièrement les lampes afin d'avoir toujours une efficacité optimale.
- Longueur d'ondes la plus forte : 370. Um  
(Cette longueur d'onde est visible à la lumière et inoffensive pour les yeux mais ne veillez à ne pas regarder trop longtemps l'ampoule.)

### **Conditions d'utilisation :**

Cet appareil peut être utilisé pour les ongles des mains comme ceux des pieds.

### **Utilisation :**

1. Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton I/O/II et choisissez la position I.
2. Mettez votre main ou votre pied dans l'appareil, appuyez sur le bouton rond situé à l'arrière de l'appareil et appuyez ensuite sur le bouton rouge. La lampe s'allume ensuite et l'opération « lumineuse » commence.
3. La lampe s'éteint automatiquement après 2 minutes.

### **Note :**

1. Veuillez remplacer les lampes UV régulièrement (tous les 6 mois environ).
2. Ne regardez pas la lampe UV directement.
3. Afin d'avoir une efficacité optimale lors de chaque utilisation, veuillez respecter les conditions d'utilisation fournies dans le manuel.
4. N'utilisez pas l'appareil de manière trop courte ou trop longue.