

Hélicoptère SYMA S39

2.4Ghz 3 canaux avec Gyro



Manuel de l'utilisateur

Il est recommandé de lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

FR

Caractéristiques principales:

- Le corps de l'appareil est fait d'un métal spécial et durable pour une bonne résistance pour tourner et avoir un vol stable. Cet appareil est approprié pour voler en intérieur.
- Un système gyroscope sophistiqué d'auto-stabilisation vous permet un vol doux et agréable.

Tout le matériel, les dimensions et les pièces de rechange inclus dans ce manuel d'utilisation ne sont que des références. L'entreprise ne sera responsable d'aucune adaptation de l'extérieur du paquet. Toute information peut être mise à jour ou changée, référez-vous à notre site Web.

Consignes importantes :

1. Pilotez votre hélicoptère en toute sécurité et en vous référant à notre manuel d'utilisation afin d'éviter toutes blessures ou tous dommages. L'entreprise ne sera responsable pour aucun accident ou dommage résultant d'une utilisation inappropriée.
2. Ce modèle n'est pas approprié pour des enfants de moins de 14 ans.
3. Pilotez votre hélicoptère de manière sécuritaire et dans des endroits autorisés.
4. Il sera difficile de rendre notre entreprise responsable pour une erreur de sécurité
5. En cas de problème de fonctionnement, de maintenance, etc, demandez l'aide de votre distributeur local.

Précautions d'emploi:

La R/C se trouvant ce modèle est une matière première très dangereuse. Assurez de piloter l'appareil loin de la foule. Veuillez porter une attention particulière aux problèmes tels qu'un assemblage incorrecte ou une mauvaise connexion des éléments techniques ou au fait que l'appareil soit endommagé. Veuillez aussi porter attention à la sécurité lors du vol et éviter ainsi les accidents qui peuvent arriver en raison de votre propre négligence.

1. Gardez-le éloigné des barrières et de la foule.
2. Gardez-le éloigné des environnements humides.
3. Utilisez le produit correctement et évitez de l'utiliser seul.
4. Gardez-le éloigné de la partie rotative à grande vitesse et des sources de chaleur.
5. Conformez-vous s'il vous plaît à l'ordre de puissance marche/arrêt. Comme l'image ci-dessous de l'utilisation incorrecte de la puissance marche/arrêt peut causer la mise hors de contrôle du produit et affecter votre propre sécurité ou celle des autres. Prenez s'il vous plaît l'habitude d'effectuer correctement la mise en marche ou le débranchement de ce produit.

Contenu du paquet :


Le paquet contient les produits suivant :




- Hélicoptère
- Manette de contrôle
- Pale de queue
- Manuel d'utilisation
- Câble USB
- Tournevis

Apprenez à connaitre votre manette de contrôle:

Manipulation de la manette



Installation de la batterie




*4 piles AA

Votre hélicoptère est livré complètement assemblé, il nécessite 4 piles AA pour le fonctionnement de la manette de contrôle.


Desserrez les vis et enlevez le couvercle du local pour les piles (pic1)

Insérez les 4 piles AA dans le compartiment, faites attention à la polarité des piles.


Préparation au vol de votre hélicoptère :




Étape 1 : Allumez la manette



Étape 2 : Allumez l'hélicoptère.



Étape 3 : L'indicateur de la manette clignote pendant 10-20 secondes pour connecter les signaux. Lorsque la connexion est établie, la lumière reste allumée. Poussez le bouton pour monter et descendre le plus possible vers l'avant puis le plus possible vers l'arrière pour préparer le vol.




Astuce : Pendant la connexion des signaux laissez l'hélicoptère en position horizontale pour une connexion plus rapide et un décollage et un vol stable.

Contrôles du vol :


Monter et descendre

Lorsque l'hélicoptère vole de manière stable, vous pouvez pousser doucement le joystick vers le haut pour le faire voler plus haut ou Le pousser vers le bas pour le faire voler plus bas.




Tourner à gauche et à droite

Maintenez l'hélicoptère à une certaine hauteur. Poussez le joystick de gauche à gauche pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et pousser ce joystick à droite pour tourner dans le sens antihoraire.




Avancer et reculer

Lorsque vous poussez le joystick de droite, le nez de l'appareil s'incline vers le bas, l'hélicoptère avance. Lorsque vous le poussez vers le haut, le nez s'incline vers le haut, l'hélicoptère recule.




Calibrage tourner à gauche et à droite


Si l'hélicoptère tourne dans le sens des aiguilles : Poussez le joystick de calibrage à droite jusqu'à ce que les virages excessifs cessent. Si l'hélicoptère tourne dans le sens antihoraire : poussez le joystick de calibrage à gauche jusqu'à ce que les virages excessifs cessent.



Lumière de recherche :



Lorsque vous branchez l'hélicoptère à l'interface, la lumière de recherche à l'avant de l'hélicoptère s'allume.




Grande et petite vitesse :

Petite vitesse : Vitesse par défaut de l'hélicoptère lorsque la manette s'allume.

Grande vitesse : Allumez la manette de contrôle, pressez ensuite le bouton Petite/grande vitesse pour accéder à la grande vitesse. Pressez à nouveau ce bouton pour passer à la petite vitesse.

Charger l'hélicoptère :



Sortez le câble USB de chargement, connectez le port USB à l'interface de l'ordinateur. Connectez ensuite l'autre port USB à L'hélicoptère. Pendant le chargement, l'indicateur de chargement USB est allumé. Lorsque la charge est complète, l'indicateur s'éteint.

Temps de chargement 150 minutes = 5 minutes de vol

Remarque : Assurez-vous que l'hélicoptère soit bien éteint pendant la charge !


Avertissement pour la batterie:

1. Ne pas utiliser la batterie près d'une source de chaleur comme un feu ou un radiateur.
2. La supervision d'un adulte est recommandée pendant le chargement.
3. Après le vol, ne pas charger les batteries immédiatement pour éviter que la chaleur des batteries ne cause un incendie, assurez-vous qu'elles aient refroidit avant de les recharger.
4. Ne pas choquer ou laisser tomber les batteries pendant le chargement afin d'éviter un court-circuit.
5. N'utilisez que l'adaptateur fourni pour le chargement. Remplacez les batteries à temps si celles-ci vieillissent.
6. Après une charge complète, débrancher l'adaptateur immédiatement, sinon les batteries vont se décharger et se charger, ce qui diminue le temps de vie des batteries.

Maintenance de la batterie :


1. Gardez les batteries dans un environnement sec d'environ 18 – 25°C.
2. Pour garder la durée de vie des batteries intactes, ne faites pas décharger et charger de manière répétitive.
3. Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées avant de les ranger.
4. Vérifiez régulièrement le voltage des batteries, si le voltage est inférieur à 3V, rechargez-les complètement.

Composition et schéma :




Code	Description	Quantité	Code	Description	Quantité	Code	Description	Quantité
01	Boucle de connexion supérieure	2	15	Fuseau	1	29	Connexion d'équilibre de la queue	1
02	Barre d'équilibre	1	16	Plateau supérieur en aluminium droit	1	30	Décoration de la dérive	1
03	Hampe de base principale	1	17	Plateau supérieur en aluminium gauche	1	31	Dérive	1
04	Casier des pales supérieures	1	18	Plateau inférieur en aluminium droit	1	32	Moteur de queue	1
05	Pales supérieures	2	19	Plateau inférieur en aluminium gauche	1	33	Boîtier supérieur du rotor	1
06	Manche de fuseau	1	20	Mécanisme de lame supérieur	1	34	Rotor arrière	1
07	Casier des pales inférieures	1	21	Mécanisme de lame inférieur	1	35	Boîtier inférieur du rotor	1
08	Pales inférieures	2	22	Puce électronique	1	36	Pale de queue	1
09	Fuseau d'orientation	2	23	Couvercle de tête	1	37	Tube de hampe intérieur	1
10	Couvercle du moteur	1	24	Batterie	1	38	Train d'atterrissement	1
11	Fuseaux en acier	1	25	Patin	2	39	Décoration de la partie jointe de la queue	1
12	Moteur principal A	1	26	Cadre de connecteur en métal	4	40	Tube de queue	2
13	Moteur principal B	1	27	Tube connecteur de queue	2			
14	Armature principale	1	28	Support de queue	1			

Pièces détachées:




S39-01A
Headcover-red



S39-01B
Headcover-green




S39-02A
Tail Decoration-red



S39-02B
Tail Decoration-green




S39-03A
Main blade




S39-03B
Tail blade



S39-04
Main stand




S39-05A
Balance stick



S39-05B
Connector buckle




S39-06
Landing Skids




S39-07
Gear



S39-10
Motor cover



S39-11
Hopper tail unit module




S39-12A
Tail tube




S39-12B
Blade locker



S39-12C
Metal frame



S39-12D
Main shaft base




S39-13A
Motor A




S39-13B
Motor B




S39-14
Battery



S39-15
Receiver board



S39-16
USB charger cable




S39-17
Transmitter

Problèmes potentiels :

Problème	Raison	Solution
Pas de réponse de l'hélicoptère	1. Energie insuffisante dans l'hélicoptère. 2. Energie insuffisante dans la manette de contrôle, l'indicateur de batterie continue de clignoter. 3. La bande de la manette de contrôle ne correspond pas au décodage de l'hélicoptère.	1. Rechargez l'hélicoptère. 2. Remplacez la batterie de la manette de contrôle. 3. Ajustez la bande de la manette de contrôle et garder la même pour l'hélicoptère
Si l'hélicoptère est lent à répondre ou difficile à manœuvrer	1. Energie insuffisante dans la manette de contrôle. 2. Une manette de contrôle sur la même fréquence est utilisée à proximité.	1. Remplacez les batteries. 2. Utilisez l'hélicoptère à l'écart des zones de transmission des autres hélicoptères RC

Paramètres principaux:



Longueur du corps : 362 mm

Diamètre de la pale principale : 280 mm

Largeur du corps : 57 mm

Code du moteur principal : 050

Hauteur du corps : 155 mm

Batterie : 3.7V 5000mAh Li-poly



SPECIFICATIONS AND COLORS OF CONTENTS MAY VARY FROM PHOTO.